





<u> </u>	VUI标准模块	1
`	V280模块简介	1
<u> </u>	基于 V280 开发	1
四、	软件授权—加密狗	2
五、	V280硬件	2
V2	280 模块的照片	3
<u>V</u> 2	80 接口示意图	4
贯	模具的 v280:	5
1.	供龟	5
2.	下载状态	5
3.	RTC	6
4.	按键功能	6
5.	ΙΟ	6
6.	Line_in 输入	7
7.	Uart 输出	8
8.	硬件性能参数	8
六、	V280常见问题	9
1.	运行 vui_edit_v280 缺少 CH372.DLL 文件	
2.	运行 vui_edit_v280 会自动退出	10
3.	想要更灵敏的识别反应	10
4.	建议阅读技术页面和资料下载	10



一、 VUI 标准模块

VUI标准模块的含义是,模块内置的操作系统,可以对用户制作的识别流程的脚本进行解释执行。基于同样一个模块硬件,不同的开发者可以用脚本(绘声公司提供配套的基于 PC 机的"识别流程编辑器"来编辑脚本)来实现各自独特的识别流程。VUI硬件和流程编辑器都是作为标准产品提供。

 \bigcirc

280 模块简介

V280模块是绘声公司推出的一款 VUI标准模块。主要特点是:

1. 内置独家降噪算法,改进型识别芯片,提供更准确的识别效果。

2. 多种识别距离可选择: 嘈杂的展会现场 10cm 的识别距离, 典型应用的 2m 距 离, 安静室内远达 8 米的操作, 可以由用户选择。

3. 只需在 PC 机上动鼠标操作**流程编辑器**,几分钟即可完成新的识别流程脚本,通过 USB 直接更新到模块的 flash 中,实现全新的 VUI 流程。

4. 量产时根据客户需求进行定制删减,大幅降低量产成本。

5.2路 IO 输入, 8路 IO 输出, 支持 SPI 协议, UART 输出, 以及还有 1路 IO 输入专门用作 UART 和 SPI 输出的使能管脚, 完全通过编辑器自由配置。

三、基于 V280 开发

开发者基于 V280 模块进行开发,工作就是在 PC 机上使用 VUI 识别流程编辑器 编辑识别流程,然后通过 USB 把识别流程更新进 VUI 模块,开电源进行流程 测试。

- a. 安装驱动。是 V280 使用的 USB 接口需要安装驱动
- b. VUI_Edit。打开流程编辑器进行流程编辑。
- c. IO 输出。把 V280 模块上的 IO 输出链接到自己的设备。
- d. 调试。运行 VUI 流程并进行修改。
- e. **录音调试**。通过编辑器提供的录音功能,录制产品应用现场的 声音。以此为依据进行麦克风增益和识别灵敏度的调整。



info@voiceui.com

四、软件授权—加密狗

开发者在购买 v280 前,可以先通过基于 PC 机的仿真模拟器 VE3.exe 与 VP3.exe 来编辑和体验识别流程的开发。

但是这个仿真器只能在 PC 机上运行,通过 PC 机的麦克风输入语音指令进行识别。

如果需要把识别流程更新到 V280 模块中,并且基于 V280 的硬件进行运行和识别,就需要购买软件授权后,运行 vui_edit_v280.exe 进行编辑和更新 VSR 流程。

购买的软件授权就是一个 usb 加密狗,只有 PC 机插上这个加密狗后,才可 以正确地运行 vui_edit_v280.exe。否则该程序会自动地退出。 购买一个 usb 加密狗可以在任意的计算机上进行使用。

VE3 的说明和下载页面在: <u>http://www.voiceui.com/web_cn/ve3vp3.html</u>

Vui_Edit_v280的下载在: http://www.voiceui.com/web_cn/download.html#vui_edit_v280

加密狗照片如下:



五、V280硬件







V280 接口示意图



有的开发者会收到包括有塑料模具的 v280 模块。

V280模块外部有一个塑料模具,模具内把 V280电路板,喇叭,以及电路板 和喇叭的连线都包括了。由于有模具,略微美观一些,但是无法进行焊接, 连线,和其他设备进行连接。开发者需要根据开发的需求自行去除模具使用 电路板。所以绝大多数情况下都是发送单独的 V280 电路板。





当 USB 连线插上时,通过拨动开关启动 VUI 模块,此时 VUI 模块处于特殊的"下载状态"。

需要按任意按键后,就可以正常启动 VUI 模块进入流程。

在 VUI 运行流程的任意时间,都随时可以通过编辑器的"更新流程"按钮进行更新。



注意:启动"在线录音"功能后,VUI模块处于连续录音的状态,此时无法进行更新流程,必须要断电重启VUI模块后,才可以更新流程。

3. RTC

VUI模块集成了 RTC 时钟芯片。 每次更新流程时,都会把当前计算机的时间设置进 RTC 芯片。 *注意:* 必须要保证 VUI 模块始终处于市常供电状态, RTC 芯片才能始终保 持正确的时间。V280 模块不支持钮扣电池供电。

 \bigcirc

按键功能

按键(Key1, Key2)的功能可以通过 VUI_Edit 进行编辑。 但是要特别说明的是: 正在播放声音时: 按键1的功能是"打断"功能,就是中止当前正在播放的声音。 按键2的功能是调节音量,每次按键,会依次在5级音量中进行循环调整。

在没有播放声音的时候,按键的功能是根据 VUI_Edit 的设计来进行响应。

5. IO

通过编辑器把 IO 输出设为低或者设为高的时候, IO 的类型为单片机的(输入/输出双向状态),也有的单片机称为(准双向口/弱上拉)。

Out1/LED1: 当 VUI 模块上电时,一定会向 Out1/LED1 发送一个低电平脉冲,也就是 LED1 在模块上电后会亮起闪烁一次。这个无法由编辑器消除,所以请在使用 Out1/LED1 时一定注意。

VUI模块的输出 IO,在 VUI模块上电后,默认是"高阻"状态。

Out3~Out8这6个IO口,都是通过10K的电阻进行了上拉处理。

Out1/LED1, Out2/LED2 这 2 个 IO 口,没有通过 10K 的上拉电阻,是连接 的 LED 的负极, LED 的正极通过 470 欧电阻和 Vcc33V 电源连接。

In1/Key1, In2/Key2, 也是通过 10K 电阻进行了土拉处理。

In3 是一个特殊的输入 IO 口,也通过 10K 电阻进行了上拉处理。In3 是用来 指示 SPI 是否输出的使能管脚。只有当这个 In3 的 IO 被用户输入为低电平 时,V280 模块在运行到需要通过 SPI 输出的时候,才输出数据。否则 V280 就不输出,继续运行。



基于 LD 芯片, v280 模块提供了两种声音输入: Mic 输入: 默认状态,声音从模块焊接的咪头(麦克风)输入 Line_in 输入: 需要开发者通过 vui_edit 软件设置,声音从 Line_in 接口输入

基于 Line_in 输入,一个典型应用是从一些设备中直接把输出的声音接入到 识别模块进行识别,避免了从喇叭播放再从 Mic 输入可能会引起的其他声音 的干扰。

开发者可以看 <u>http://www.voiceui.com/web_cn/vui_linein.html</u> 是从手机的耳机插孔引出连线,耳机插孔的地,左右声道分别接到了 V280 模块的 Line_in 的 GND, LINL, LINR 插孔。

需要说明的是: 开发者一定一定要使用 280 的"在线录音"的功能,查看通过 Line_in 进来的的声音。因为有一些设备的输出信号可能由于阻抗匹配原因,接入到 v280 时,会引入比较大的电噪声。此时,可以通过录音的声音文件清晰地看出。开发者需要自行加入滤波电容进行过滤。比如,有些手机的耳机输出到 v280 的声音 质量就很好,有些手机的耳机输出到 v280 的声音 声量就很好,有些手机的耳机输出到 v280 的声音

■ 编辑操作		×
常用操作	全部操作列表	
ⓒ 随机播放声音	空操作 播放声音	
	局部转移	
○ 播放声音		
	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	
	() ") ") ") " () · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
○ 按照受軍播放	EEPROM操作 系统设署	
○ 直接转移节点		
	来自 特殊命令	
○ 根据变量转移节点	参数	
	- ** **	
	类型: 数值: OH=使用LineIH作为声音输入。	
() 受里和奴祖订异	8位 0 0N @ OFF	
○ 变量和变量计算		
○ 设置倒数定时器		
○ 本母\粉借时好我到行		
、 文重/双直的170岁到1]		
○ 变道<数值时转移到行		
	OK 取消	

在 vui_edit 软件中设置 Line_in 输入的操作界面如下图所示:



V280提供的 Uart 输出是基于单片机的 TTL 电平。

所以,如果开发者需要从 v280 模块输出到 PC 机的串口,需要另外采购电 平转换模块,把 TTL 电平转换为 RS232 电平。

V280 模块的 Uart 波特率由开发者在 vui_edit 软件中设置,可选为: 1152000,57600,38400,19200,14400,9600,4800

开发者在 PC 机上设置"超级终端"如同所示的选项,可以接受到 v280 发出的 Uart 信息

NO

A⊜A ≜ AB©	v280 属性 注接到 设置	
	COILI 居性 ② ▲ 端口设置 毎秒位数 (B): 115200 第 ● 数据位 (D): 8 奇偶校验 (D): 无 少据流控制 (D): 无	
	还原为默认值 (B) 确定 取消 应用 (A)	

8. 硬件性能参数

电路板尺寸: 4*6 厘米

工作电压: 3.5v~5V

工作电流: 识别时 30mA,播放声音时取决于播放声音大小,一般 100~250mA

供电: 支持 USB 口供电, 3 节电池供电, 和直接电源正负极供电



休眠电流:	<20uA
声音输入:	高灵敏度柱极体咪头
声音输出:	提供一路有功放的 Speaker-out 输出,直接推动喇叭。
IO 输入:	2个 IO 输入,1个特殊的 IO 输入作为 SPI 的输出使能管脚
IO 输出:	8个 IO 输出
Uart 输出:	支持 Uart 输出(输出内容完全由编辑器来输入决定) UART 输出波特率由开发者在 yui_edit 软件中设定,可选 为: 1152000, 57600, 38400, 19200, 14400, 9600, 4800
SPI 输出:	支持一线 SPI输出和 4 线 SPI输出(输出内容完全由编辑器 来输入决定) 一线 SPI速率,最快为 20kbyte/秒 四线 SPI速率,最快为 60kbyte/妙
RTC:	支持 RTC, 计时, 闹钟定时
识别芯片:	与 <u>ICRoute 公司</u> 深度合作,独家使用具备降噪功能的新一代 LD3321 芯片
语音识别:	基于关键词语列表的识别,详见 ICRoute 网站: 语音识别 功能的详细说明
播放:	MP3 文件
播放时长:	码率为 24kbps 的 MP3 文件,可以存储约 45 分钟。码率为 16kbps 的 MP3 文件,可以存储约为 66 分钟。

六、V280 常见问题

1. 运行 vui_edit_v280 缺少 CH372.DLL 文件

需要先下载和安装 v280 的 USB 驱动文件。

下载地址:

http://www.voiceui.com/web_cn/download.html#VUI_USB_Driver



2. *运行* vui_edit_v280 会自动退出

请插上软件授权加密狗,插入后,计算机会发出"叮咚"一声正确识别到加密 狗的插入。

注意,计算机不会提示有新的硬件插入。

3. <i>想要更灵敏的识别反应</i> 注意在vui_edit_v280软件中设置识别灵敏度,具体的内容阅读 VUI流程编辑器文档(VUI_Edit.pdf): http://www.voiceui.com/web_cn/download.html#VUI_Edit 这里给出一个参考设置,基本可以满足比较常见的各个场合的使用	丮
▼UI-流程编辑工具 文件名 t\voiceui\doc\流程编辑器\节目测试\VUI流程编辑器示例2_修改、vsr 更新选程 灵敏定 VoiceU 流程编辑工具 文件名 t\voiceui\doc\流程编辑器\节目测试\VUI流程编辑器示例2_修改、vsr 更新选程 灵敏定 V2.0 编辑节点 声音列表 固定识别字 变量列表 保密设置 TNA设置 在线录音 读取录 版本信息 公司网站 公司网站 用户设置(不改变节目内容) 全部使用默认值 <td< th=""><th> ■ × 支 秋入 关闭 (保存)新建 (清除全部断点) </th></td<>	 ■ × 支 秋入 关闭 (保存)新建 (清除全部断点)
「 「 市 (-15) 0 「 「 雨 (-15) 0 「 「 (-15) (-15) 0 「 「 (-15) (-15) 0 「 「 (-15) (-15) 0 「 日期 2011 (-15) (-15) 0 操作 (-15) (-15) (-15) (-15) 「 (-15) (-15) (-15) (-15) 操作 (-15) (-15) (-15) (-15) (-19) (-15) (-15) (-15) (-15) (-19) (-15) (-15) (-15) (-15) 操作 (-15) (-15) (-15) (-15) (-19) (-15) (-15) (-15) (-15) (-19) (-15) (-15) (-15) (-15) (-19) (-15) (-15) (-15) (-15) (-19) (-15) (-15) (-15) (-15) (-19) (-15) (-15) (-	目关的声音 (1条) <u>3. 编号 Hex 说明</u> 867 0363 #Ding
添加 复制 上移 修改说明 删除 清除 下移 设为起始	

4. 建议阅读技术页面和资料下载

建议仔细阅读以下网页的讨论:

语音用户界面设计,虚警与漏警的讨论: http://www.voiceui.com/web_cn/vuidesign.html



在智能家居系统中引入语音识别的讨论: <u>http://www.voiceui.com/web_cn/VUIinFamily.html</u>

口令触发在智能家居中的应用: <u>http://www.voiceui.com/web_cn/vui_password_trigger.html</u>

下载文档都在: http://www.voiceui.com/web_cn/download.html

V280模块的硬件说明文档:

http://www.voiceui.com/doc/%E6%A0%87%E5%87%86VUI%E6%A8%A1%E5%9 D%97V280.pdf

VUI流程编辑器文档:

http://www.voiceui.com/doc/VUI%E6%B5%81%E7%A8%8B%E7%BC%96%E8% BE%91%E5%99%A8VUI_Edit.pdf

V280模块的编辑器: http://www.voiceui.com/download/vui_edit_v280.rar 从豆丁网下载: http://www.docin.com/p-579465379.html

模块的视频介绍: http://v.youku.com/v_show/id_XNDcwMzkyODI4.html http://v.youku.com/v_show/id_XNDY2NzgyNTcy.html http://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNDA1MDEy.html

http://v.youku.com/v_show/id_XNTM5OTgxMDQ0.html http://v.youku.com/v_show/id_XNTM5OTU3MTMy.html http://v.youku.com/v_show/id_XNTM5OTMyNjc2.html

VE3 编辑器模拟器: <u>http://www.voiceui.com/web_cn/ve3vp3.html</u> VE3 编辑器文档: <u>http://www.docin.com/p-614091259.html</u> 模拟运行文档: <u>http://www.docin.com/p-614091259.html</u> 工具盒文档: <u>http://www.docin.com/p-614091259.html</u>